

Sistema StoCretec 1.2 StoPox WL 100

Cementinis, cemento-kalkių, gipso tinkas

Pagrindo paruošimas

Sieną, lubas kruopščiai išsiurbkite. Patikrinkite ar paviršius yra tvirtas. Pašalinkite silpnas, trupančias dangas ir užtaisykite trūkumus.

Grindų dangos įrengimas

Prieš pradėdami darbą susipažinkite su visų medžiagų techninėmis instrukcijomis. Darbus galima pradėti tik tada, kai oro bei pagrindo temperatūra ir drėgnumas atitinka instrukcijose nurodytus reikalavimus.

1. Apdorojamo paviršiaus sustiprinimas

Paviršius 2-3 kartus impregnuojamas StoPlex W taip, kad paviršius būtų visiškai prisotintas, bet ant išdžiuvusio paviršiaus neturėtų būti matomas blizgus akrilo sluoksnis.

Impregnavimo medžiagos parametrai:

- tankis apie 1,0 kg/dm³,
- kietųjų dalelių koncentracija min. 8%,
- pH 7,5-8,5.

2. Pagrindo gruntavimas

Sumaišykite epoksidinę dervą StoPox WG 100 su kietikliu ir 10% vandens. Tepkite naudodami volelį su nailoniniais šeriais (apie 13 mm ilgio). Palikite išdžiūti. Rekomenduojama, kad grunto dervos spalva atitiktų dangos dervos spalvą.

Dervos parametrai:

- sukibimas su pagrindu, min. 1,5 MPa,
- klampumas 800-1200 mPa·s,
- kietųjų dalelių koncentracija apie 72%.

3. Danga

Sumaišykite epoksidinę dervą StoPox WL 100 su kietikliu. Tepkite ant nugruntuoto paviršiaus naudodami volelį su nailoniniais šeriais (apie 13 mm ilgio). Palikite išdžiūti.

Dervos parametrai:

- sukibimas su pagrindu, min. 1,5 MPa,
- klampumas 2400-3600 mPa·s,
- kietųjų dalelių koncentracija apie 68%.